

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

СЕРИЯ ВА51-39

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВА XX- XX- XXXXXX-XX XXXX:

2

ВА	- Буквенное обозначение вида аппарата: ВА.
XX	- Двухзначное число. Условное обозначение номера серии: 51.
XX	- Двухзначное число. Условное обозначение номинального тока: 39 (630 А).
XX	- Двухзначное число. Условное обозначение числа полюсов и количества максимальных расцепителей тока в комбинации с исполнением максимальных расцепителей тока по зоне защиты: - 3 полюса без расцепителей в зоне токов перегрузки и короткого замыкания - 30; - 3 полюса с расцепителями в зоне токов короткого замыкания - 33; - 3 полюса с расцепителями в зоне токов перегрузки и короткого замыкания - 34; - 2 полюса без расцепителей в зоне токов перегрузки и короткого замыкания - 80; - 2 полюса с расцепителями в зоне токов короткого замыкания - 83; - 2 полюса с расцепителями в зоне токов перегрузки и короткого замыкания - 84.
XX	- Двухзначное число. Условное обозначение исполнения по дополнительным сборочным единицам: (табл.4)
X	- Цифра. Условное обозначение исполнения по виду привода и способа установки выключателя: - стационарный с ручным приводом - 1; - стационарный с электромагнитным приводом - 3; - выдвижной с ручным дистанционным приводом - 5; - выдвижной с электромагнитным приводом - 7.
X	- Цифра. Условное обозначение исполнения по дополнительным механизмам: - отсутствуют - 0; - ручной дистанционный привод для оперирования через дверь распределительного устройства - 5. - устройство для блокировки положения «отключено» стационарного выключателя с ручным приводом - 6
XX	- Двухзначное число. Условное обозначение степени защиты выключателя: - IP20 - 20; - IP00 - 00.
XXXX	- Буква(ы) и цифра. Условное обозначение климатического исполнения: - УХЛ3.1; - УХЛ3; - ТЗ.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

СЕРИЯ ВА51-39

Таблица сочетания дополнительных сборочных единиц

Усл.обозначение исполнения (выберите одно из обозначений)		Кол-во свободных контактов		Независимый расцепитель	Нулевой расцепитель	Минимальный расцепитель
		С ручным приводом	С э/м приводом			
Без ВКС	С ВКС	-	-	-	-	-
00	45	-	-	-	-	-
11	46	2 з+2 р	2 з+1 р	-	-	-
11	46	4 з+4 р	4 з+4 р	-	-	-
12	62	-	-	+	-	-
13	52	-	-	-	-	+
15	54	-	-	-	+	-
18	47	1 з+2 р	1 з+1 р	+	-	-
18	47	3 з+4 р	3 з+3 р	+	-	-
23	56	2 з+2 р	2 з+1 р	-	-	+
23	56	4 з+4 р	4 з+3 р	-	-	+
25	54	2 з+2 р	2 з+1 з	-	+	-
25	54	4 з+4 р	4 з+4 р	-	+	-

Примечание - ВКС -вспомогательный контакт сигнализации автоматического отключения.