

Сочетания главных выводов

Различные способы присоединения внешних проводников

Стандартное подключение



Горизонтальные выводы для заднего присоединения шин



Вертикальные выводы для заднего присоединения шин



Выводы для присоединения шин спереди

Комбинированное подключение



Горизонтальные и вертикальные выводы



Вертикальные и горизонтальные выводы



Горизонтальные выводы и выводы для присоединения шин спереди



Вертикальные выводы и выводы для присоединения шин спереди



Выводы для присоединения шин спереди и горизонтальные выводы



Выводы для присоединения шин спереди и вертикальные выводы

- Исполнение с выводами для присоединения шин спереди экономит монтажное пространство комплектного устройства и позволяет применять шкафы ограниченной глубины.
- Каждый вывод представляет собой отдельный модуль. Горизонтальный вывод можно легко превратить в вертикальный вывод и наоборот. Для этого достаточно повернуть модуль на 90°.

• Способ присоединения шин зависит от номинального тока выключателя, см. стр. 22 - 25.