

## Каталожные номера

Заказ выключателя производится путем заполнения бланка заказа (опросного листа). **Каталожные номера** приведены здесь как справочная информация. Для заказа некоторых устройств и комплектующих отдельно от аппарата см. «Запасные части и аксессуары»

# Замена аппаратов стационарного типа — ретрофит (\*) Присоединение

Для замены Masterpact M на Masterpact NW следует заказать аппарат типа "Ретрофит" (без коннекторов) и в зависимости от типа присоединения выбрать другие (специальные) коннекторы. Это позволит установить Masterpact NW на место отслужившего свой срок Masterpact M без какой-либо дополнительной переделки щита.

### Заднее горизонтальное присоединение

Заменяемый аппарат	Каталожные номера для заказа	
<b>Masterpact M08 - M12</b>		
<b>Тип N1/NI</b>		
	<b>3P</b>	<b>4P</b>
Сверху	3 x <b>48951</b>	4 x <b>48951</b>
Снизу	3 x <b>48964</b>	4 x <b>48964</b>
<b>Тип N1/H2/NI/NF</b>		
Сверху	3 x <b>48954</b>	4 x <b>48954</b>
Снизу	3 x <b>48965</b>	4 x <b>48965</b>
<b>Masterpact M16</b>		
<b>Тип N1/NI/H1/H2/NI/NF</b>		
Сверху	3 x <b>48954</b>	4 x <b>48954</b>
Снизу	3 x <b>48965</b>	4 x <b>48965</b>
<b>Masterpact M20 и M25</b>		
<b>Тип N1/NI/H1/H2/NI/NF</b>		
Сверху	3 x <b>48957</b>	4 x <b>48957</b>
Снизу	3 x <b>48958</b>	4 x <b>48958</b>
<b>Masterpact M32</b>		
<b>Тип N1/H2/NI/NF</b>		
Сверху	1 x <b>48962</b>	1 x <b>48960</b>
Снизу	1 x <b>48961</b>	1 x <b>48960</b>

(\*) ПОЖАЛУЙСТА, обратитесь в сервисный центр ЗАО "Шнейдер Электрик".

## Каталожные номера

Заказ выключателя производится путем заполнения бланка заказа (опросного листа). **Каталожные номера** приведены здесь как справочная информация. Для заказа некоторых устройств и комплектующих отдельно от аппарата см. «Запасные части и аксессуары»

# Замена аппаратов выкатного типа – ретрофит (\*) Присоединение

Для замены Masterpact M на Masterpact NW следует заказать аппарат типа "Ретрофит" (без коннекторов) и в зависимости от типа присоединения выбрать другие (специальные) коннекторы. Это позволит установить Masterpact NW на место отслужившего свой срок Masterpact M без какой-либо дополнительной переделки щита.

### Заднее вертикальное присоединение

Заменяемый аппарат	Каталожные номера для заказа	
<b>Masterpact M08 - M12</b>		
<b>Тип N1/NI</b>		
	<b>3P</b>	<b>4P</b>
Сверху	3 x 48966	4 x 48966
Снизу	3 x 48966	4 x 48966
<b>Тип N1/H2/NI/NF</b>		
Сверху	3 x 48969	4 x 48969
Снизу	3 x 48969	4 x 48969
<b>Masterpact M16</b>		
<b>Тип N1/NI/H1/H2/NI/NF</b>		
Сверху	3 x 48969	4 x 48969
Снизу	3 x 48969	4 x 48969
<b>Masterpact M20 и M25</b>		
<b>Тип N1/NI/H1/H2/NI/NF</b>		
Сверху	3 x 48970	4 x 48970
Снизу	3 x 48970	4 x 48970
<b>Masterpact M32</b>		
<b>Тип N1/H2/NI/NF</b>		
Сверху	1 x 48974	1 x 48978
Снизу	1 x 48974	1 x 48978

### Заднее горизонтальное присоединение

Заменяемый аппарат	Каталожные номера для заказа	
<b>Masterpact M08 - M12</b>		
<b>Тип N1/NI</b>		
	<b>3P</b>	<b>4P</b>
Сверху	3 x 48951	4 x 48951
Снизу	3 x 48964	4 x 48964
<b>Тип N1/H2/NI/NF</b>		
Сверху	3 x 48954	4 x 48954
Снизу	3 x 48965	4 x 48965
<b>Masterpact M16</b>		
<b>Тип N1/NI/H1/H2/NI/NF</b>		
Сверху	3 x 48954	4 x 48954
Снизу	3 x 48965	4 x 48965
<b>Masterpact M20 и M25</b>		
<b>Тип N1/NI/H1/H2/NI/NF</b>		
Сверху	3 x 48957	4 x 48957
Снизу	3 x 48958	4 x 48958
<b>Masterpact M32, нейтраль слева</b>		
<b>Тип N1/H2/NI/NF</b>		
Сверху	1 x 48973	1 x 48976
Снизу	1 x 48973	1 x 48977
<b>Masterpact M32, нейтраль справа</b>		
<b>Тип N1/H2/NI/NF</b>		
Сверху	1 x 48973	1 x 48977
Снизу	1 x 48973	1 x 48976

(\*) ПОЖАЛУЙСТА, обратитесь в сервисный центр ЗАО "Шнейдер Электрик".