


### ISFT100N 3P переднего присоединения, стационарные


#### Устройство базового исполнения для монтажа на задней панели



С присоединением через клеммы для кабелей сечением 2,5 - 50 мм<sup>2</sup>

LV480750

#### Устройство базового исполнения для монтажа на шины



С навесным присоединением к 60 мм шинам


Для входящих цепей

LV480751

Для отходящих цепей


LV480752

### Аксессуары



Комплект для монтажа на DIN-рейку


LV480753



Боковой опорный профиль

Комплект из 2 шт.

LV480754




Клеммная заглушка

Комплект из 2 шт.

LV480756

### Вспомогательные электрические устройства




Вспомогательный переключающий контакт НО + НЗ

LV480755

### ISFT100 3P переднего присоединения, стационарные

#### Устройство базового исполнения для монтажа на задней панели


DB401324

С присоединением через клеммы для кабелей сечением 1.5 - 50 мм<sup>2</sup>

49800

### Аксессуары


DB40125



Приспособление для монтажа на DIN-рейку

49877

DB401326



Рамка передней панели  
(несовместима с гребенчатыми шинами)


Для 1 устройства  
Для 2 устройств

49878

49879

#### Присоединительные принадлежности (к клеммам для кабелей сечением 1.5 - 50 мм<sup>2</sup>)


DB40127

Распределительная клемма 3 x 10 мм<sup>2</sup>

Комплект из 3 шт.

49860


DB401323



Гребенчатая шина для присоединения 2 устройств

49861


DB401329



Гребенчатая шина для присоединения 3 устройств

49862

DB401330



Гребенчатая шина для присоединения 4 устройств

49863


DB401331

Входная клемма (25 - 95 мм<sup>2</sup>) для гребенчатых шин

Комплект из 3 шт.

49865


DB401332



Соединитель гребенчатых шин для питания 5 устройств  
(объединяет гребенчатые шины на 2 и на 3 устройства)

49890

DB401333




Изолирующая крышка для неиспользуемых выводов гребенчатой шины

49864

### Вспомогательные электрические устройства

DB401278




Вспомогательный переключающий контакт НО + НЗ

LV480874

### ISFT160 3P переднего присоединения, стационарные

#### Устройство базового исполнения для монтажа на задней панели



DB401334



С присоединением через стандартные контактные выводы M8	49803
С присоединением через клеммы для кабелей сечением 1,5 - 50 мм <sup>2</sup>	49804

#### Устройство базового исполнения для монтажа на шины


DB401335



С прижимным присоединением к 60 мм шинам	49805
С навесным присоединением к 60 мм шинам	49806

### Аксессуары

DB401336



Рамка для выреза в панели	Для 1 устройства	49881
	Для 1 устройства + 1 свободный слот	49882


#### Присоединительные принадлежности (при использовании наконечников обязательно установите клеммные заглушки)

DB401288




Наконечники для медных кабелей сечением 95 мм <sup>2</sup>	Комплект из 3 шт.	28951
------------------------------------------------------------	-------------------	-------

DB401337




Распределительная клемма	3 x 16 мм <sup>2</sup>	Комплект из 3 шт.	49867	
Клемма	Для Cu/Al неизолированных кабелей	1.5 x 95 мм <sup>2</sup>	Комплект из 3 шт.	49866
	Для гибких шин	12 x 6 мм	Комплект из 3 шт.	49868

DB401338




Длинная клемная заглушка	Комплект из 1 шт.	49869
Короткая клемная заглушка	Комплект из 1 шт.	49880

DB401339




### Вспомогательные электрические устройства

DB401340



Вспомогательный переключающий контакт НО + НЗ	49883
-----------------------------------------------	-------


DB401341



Блок вспомогательных переключающих контактов НО+НЗ <sup>(1)</sup> для сигнализации срабатывания предохранителей	49892
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

#### Устройство контроля состояния предохранителей (следует устанавливать на всех моделях ISFT160)

DB102806




Для отходящих цепей	49856
Для входящих цепей	49896

(1) Используется предохранитель DIN 00, как определено стандартом МЭК 60269-2-1, приложение 1, раздел 1А, таблица В.

### ISFT250 - ISFT630 3P переднего присоединения, стационарные

#### Устройство базового исполнения для монтажа на задней панели


DB401342




Присоединение через стандартные контактные выводы M10	ISFT250	49813
	ISFT400	49819
	ISFT630	49825

#### Устройство базового исполнения для монтажа на шины

DB401343




Прижимное присоединение к 60 мм шинам	ISFT250	49814
	ISFT250	49815
	ISFT400	49820
	ISFT630	49826
Навесное присоединение к 100 мм шинам	ISFT250	49816
	ISFT400	49821
	ISFT630	49827



### Аксессуары

DB401344



Рамка передней панели для 1 устройства	Для ISFT250	49884
	Для ISFT400	49887
	Для ISFT630	49889
Рамка передней панели для 1 устройства + 1 свободный слот	Для ISFT250	49886
	Для ISFT400	49888


### Присоединительные принадлежности (при использовании наконечников обязательно установите клеммные заглушки)

DB401338




Наконечники для медных кабелей сечением 120 мм <sup>2</sup> (1)	Для ISFT250 - 630	Комплект из 3 шт.	LV429252		
Наконечники для медных кабелей сечением 150 мм <sup>2</sup> (1)	Для ISFT250 - 630	Комплект из 3 шт.	LV429253		
Наконечники для медных кабелей сечением 185 мм <sup>2</sup> (1)	Для ISFT250 - 630	Комплект из 3 шт.	LV429254		
Наконечники для медных кабелей сечением 240 мм <sup>2</sup> (1)	Для ISFT400 - 630	Комплект из 3 шт.	LV432500		
Наконечники для медных кабелей сечением 300 мм <sup>2</sup> (1)	Для ISFT400 - 630	Комплект из 3 шт.	LV432502		
Клемма	Для Cu/Al неизолированных кабелей	6 - 150 мм <sup>2</sup>	Для ISFT250	Комплект из 3 шт.	49870
		6 - 240 мм <sup>2</sup>	Для ISFT400 - 630	Комплект из 3 шт.	49873
	Для гибких шин	16 x 15 мм	Для ISFT250	Комплект из 3 шт.	49871
		21 x 15 мм	Для ISFT400 - 630	Комплект из 3 шт.	49874
Клеммная заглушка	Для ISFT250	Комплект из 1 шт.	49872		
	Для ISFT400	Комплект из 1 шт.	49875		
	Для ISFT630	Комплект из 1 шт.	49876		

DB401346




DB401346



### Вспомогательные электрические принадлежности


DB401278



Вспомогательный переключающий контакт NO + H3	LV480874
-----------------------------------------------	----------

### Устройство контроля состояния предохранителей (следует устанавливать на всех моделях ISFT250 – 630)

DB 10235



Для отходящих цепей	ISFT250	49857
	ISFT400	49858
	ISFT630	49859
Для входящих цепей	ISFT250	49897
	ISFT400	49898
	ISFT630	49899